

Техническая спецификация

Сетевой усилитель Hikvision DS-QAE1A120G1-B4 · модель DS-QAE1A120G1-B4

Общие	
Тип устройства	Сетевой усилитель
Модель	DS-QAE1A120G1-B4
Артикул	DS-QAE1A120G1-B4
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 RJ45 10 M/100 M адаптивный Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Питание	
Питание	200–230 В перем. тока, 50/60 Гц, 5 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	потребление в дежурном режиме: 8 Вт
Номинальная мощность	120 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Защита	короткого замыкания protection, перегрузки по току protection, перегрева protection, от статического электричества electricity protection, от перенапряжения protection, electrical shock protection
Габариты	482 × 394 × 100 мм
Вес, кг	9
Масса брутто, кг	10.5
Цвет	Чёрный
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+50 °C
Рабочая влажность	< 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Область применения	This устройство can only be safely used in region below 3,000 м above sea level
Комплектация	устройство × 1 кабель питания × 1 Regulatory Compliance и Safety Information × 1
Локальное хранение	встроенный 4 GB EMMC (хранилище аудиофайлов — 1 GB.)

Порты USB	USB 2.0. формат файловой системы: FAT32 и EXFAT, макс. ёмкость: 256 ГБ. FAT32 formatted USB drive: макс. ёмкость of a single partition is 32 ГБ EXFAT formatted USB drive: Макс. capacity of a single partition is 256 ГБ
Bluetooth	Bluetooth 4.2, 10 м
API	ISAPI, ISUP, SIP, OTAP
Битрейт аудио	G.711ulaw (64 Кбит/с)/G.711alaw (64 Кбит/с)/MP3 (128 Кбит/с)/AAC (128 Кбит/с)
Размер упаковки	545 × 456 × 175 мм
Тревожные входы/выходы	1 EVAC тревожный вход 2 тревожных входа 1 тревожный выход, when выход устройство подключённых до тревожный выход — в штатном режиме closed, connect: 1 A GND; when выход устройство подключённых до тревожный выход — в штатном режиме open, connect: 1B GND.
Индикация	Индикатор питания: белый горит постоянно — обычный operation. USB индикатор: белый горит постоянно — режим USB. Bluetooth индикатор: синий горит постоянно — режим Bluetooth. EVAC индикатор: красный горит постоянно — активирована функция EVAC. Индикаторы модуля: PROT (красный) горит постоянно — сбой системы, например перегрузка. CLIP (жёлтый) горит постоянно — искажения, например клиппинг. SIG (зелёный) горит постоянно — обычный operation. Сетевой индикатор: зелёный горит постоянно — штатная связь по сети; красный горит постоянно — нет соединения или сбой сетевой связи.

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026